

METAL BUILD

BANDAI NAMCO

取扱説明書



LIGHTNING STRIKER

(ALTERNATIVE STRIKE Ver.)

メタルビルド ライトニングストライカー (オルタナティブストライク Ver.)

© 創通・サンライズ

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容

取扱説明書(本書)



ライトニングストライカー
本体



コンポジットウェポン・
ポッド(左) コンポジットウェポン・
ポッド(右)



エネルギータンク
x2



腕部マウント
x2



ディスプレイ用
ジョイント




電磁加農砲(長)

電磁加農砲(短)



クリップ
x2



台座



可動支柱
x2



支柱

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※別売りの「METAL BUILD ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.)」
「METAL BUILD ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ」を使用します。上記商品の取扱説明書も合わせてご確認ください。

注意 CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはかれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



本体の組み立て

1

破損に注意!
WARNING: DELICATE
尖り注意!
WARNING: SHARP

ライトニングストライカー
本体

エネルギー
タンク

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

※翼のガイド凸部に
合わせます。

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

尖り注意!
WARNING: SHARP

コンボジットウェポン・ボッド
(左)

腕部マウント

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

2

電磁加農砲
(長)

電磁加農砲
(短)

②

②

①

①

※画像のようになります。

転倒注意!
WARNING:
TUMBLE

3

ディスプレイ用
ジョイント

※凹凸部を合わせて
取り付けます。

クリップ

支柱


可動支柱

選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

台座

1 ※本体を組み立てた状態から始めます。

※胸アーマーを外します。




反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

腕部マウント
+
電磁加農砲
(長)

2



3




※スリットの広がっている側から、まっすぐに抜き差ししてください。

破損に注意!
WARNING:
DELICATE

4

ストライクノールガンダム
(オルタナティブストライク Ver.)
本体

別売り
SOLD SEPARATELY




※ジョイントは
ストライク用の
位置(起こした状態)
になります。
(p.9 **2** も
合わせてご覧ください)

5


※ストライクノールガンダムは胸部が大型のため、浮かせ気味に装着します。

破損に注意!
WARNING: DELICATE



コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

6




反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

紛失注意!
DO NOT
MISPLACE

腕部マウント
+
電磁加農砲(長)

7

※コンボジットウェポン・ポッドをクリップで支えます。



ディスプレイジョイント
(ストライクノールガンダム付属)

別売り
SOLD SEPARATELY

サブ支柱
(ストライクノールガンダム付属)


別売り
SOLD SEPARATELY

台座
(ストライクノールガンダム付属)

別売り
SOLD SEPARATELY

※凹部に取り付けます。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH



※画像のようになります。



【前から見た画像】




【後から見た画像】

70-31式電磁加農砲の展開

<砲身連結ポーズの再現>

※腕部マウントを一度左右の腕から外し、アームを伸ばしてから連結します。



※腕の角度と合わせて取り付けます。



<射撃ポーズの再現>

1




※各部を可動させます。



※縮めるときに
注意してください。

2

① エネルギータンクの持ち手を外します。




② コードを伸ばします。



3

※センサーユニットを
伸ばします。

※画像のようになります。



1 ※p.3「ストライクノールガンダムとの合体」
4の状態から始めます。



2



破損に注意!
WARNING : DELICATE


破損に注意!
WARNING : DELICATE

※センサーユニットを
根元から回します。




3


①テール部を開き



②根元から回します。



4



腕部マウント+電磁加農砲(長)

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

5





※画像ようになります。




※別売りの「METAL BUILD ガンダムアストレイ レッドフレーム」「同 レッドドラゴニクス」「ガンダムアストレイ ブルーフレーム」「同 ブルーフレーム セカンドリバイ」「エールストライクガンダム」「ストライクガンダム」「ストライクルージュ オトリ装備」とも同様に合体することができます。

1 ※p.8「コンポジットウェポン・ポッド(Hi-DEW)の展開」
4 の状態から始めます。



※ブルーフレームセカンドリバイの肩アーマーは、胸アーマーのフレームと干渉するので、肩アーマーを浮かせて避けるようにします。



破損に注意！
WARNING: DELICATE

破損に注意！
WARNING: DELICATE

ガンダムアストレイ
ブルーフレームセカンドリバイ
本体
別売り
SOLD SEPARATELY




※ブルーフレームセカンドリバイ以外のガンダムアストレイは、頭部アンテナを外して装着します。



※ストライクガンダム用のピンを収納し、ガンダムアストレイ用のピンを起こします。

※p.6のストライクノールガンダムと同様に、70-31式電磁加農砲を持たせることができます。



手首F

専用台座
(ガンダムアストレイ
ブルーフレームセカンドリバイ付属)

別売り
SOLD SEPARATELY

別売り
SOLD SEPARATELY
支柱
(ガンダムアストレイ
ブルーフレームセカンドリバイ付属)

転倒注意!
WARNING: TUMBLE



METALBUILD

LIGHTNING STRIKER
(ALTERNATIVE STRIKE Ver.)